



## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

per macchine per spille

**Secabo BP 1**

Complimenti per aver acquistato la Sua macchina per spille della Secabo!

Per poter iniziare la Sua produzione senza difficoltà, legga attentamente queste istruzioni di uso.

Ogni forma di riproduzione di questo manuale di istruzioni richiede l'autorizzazione scritta da parte di Nepata Vertrieb GmbH. Si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici e alle caratteristiche del prodotto.

Nepata Vertrieb GmbH non si assume alcuna responsabilità relativa ai danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.

Versione 1.0 (07.04.2009)



## Indice

1	Misure precauzionali .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2	Fornitura .....	2
3	Descrizione dell'apparecchio .....	4
4	Montaggio della macchina per spille.....	4
5	Comando.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6	Manutenzione e pulizia .....	10
7	Dati tecnici BP 1.....	10



## **1 Misure precauzionali**

**Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni e le misure precauzionali!**

- Prestare attenzione a non far andare all'interno dell'apparecchio liquidi od oggetti di metallo.
- Durante la fase di stampaggio delle spille non toccare la zona dell'apparecchio, pericolo di schiacciamento!
- Utilizzare la macchina per spille sempre lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che l'apparecchio venga usato solo in ambienti asciutti.

**Se uno o più punti indicati sopra non potessero essere rispettati, oppure se non si riuscisse a rispettare tutti i punti, contattare il nostro supporto tecnico.**

## 2 Fornitura

Bitte überprüfen Sie gleich zu Beginn, ob die folgenden Dinge vollständig geliefert wurden:

Articolo	Quantità	
Macchina per spille	1	
Set attrezzi per spille	1	
Manuale d'uso	1	

### 3 Descrizione dell'apparecchio



- a) Braccio (si abbassa)
- b) Strumento di forma (si abbassa)
- c) Stampo per pannello superiore e inferiore
- d) Slitta utensili (spostabile)



#### **4 Montaggio della macchina per spille**

- Montare per prima la base in vetro acrilico nera con le viti e l'attrezzo in dotazione.
- Avvitare ora il braccio nella parte superiore.
- Inserire e girare lo strumento di stampa superiore nel reparto indirizzando il perno verso dietro.
- Inserire ora la slitta utensili lateralmente sulla rotaia e arrestare la slitta con la vite di arresto.
- Inserire l'attrezzo per il piatto superiore (con grandi superfici zecca) nel reparto sinistro della slitta utensili.
- Lo strumento per il piatto inferiore (superfici zecca profonda) sarà posizionato nel reparto destro della slitta utensili.

**Nota: Queste indicazioni sono valide solo per macchine per spille con utensili scambiabili per spille 25mm, 35mm, 50mm e 75mm.**

## 5 Comando

- Produrre l'immagine al computer utilizzando un programma di grafica, stamparla tagliarla su misura per la macchina stampatrice.
- Inserire la parte tagliata nella zona taglio e ritagliare l'immagine.



- Preparare le parti singole della spilla come nell'immagine.



- Posizionare il piatto superiore della spilla nell'attrezzo sinistro.



- Posizionare l'immagine ritagliata nel piatto superiore nell'attrezzo sinistro.
- Infine posizionare la pellicola trasparente ritagliata sull'immagine.



- Spostare la slitta verso destra sotto lo strumento di forma.



- Comprimere la parte della piastra superiore con una pressione media. Prestare attenzione che il perno corto nello strumento di forma sia posizionato precisamente come nell'immagine sottostante. Dopo l'operazione di stampaggio, la parte superiore della spilla deve essere fissata nello strumento di forma superiore.



Nota: Dopo un lungo utilizzo della macchina per spille può verificarsi uno spostamento del dispositivo, questo può essere regolato con un cacciavite a lama cruciforme.

- Posizionare ora il piatto inferiore della spilla nell'attrezzo destro.



- Spostare la slitta utensili verso sinistra sotto lo strumento di forma.



- Pressare ora entrambe le parti della spilla con una pressione media.



- Spingere la slitta utensili verso destra e togliere la spilla finita.





## **6 Manutenzione e pulizia**

La macchina per spille deve essere pulita con un panno morbido e un detersivo domestico delicato. Non usare spugnette ruvide, solvente o benzina!



## 7 Dati tecnici BP 1

	BP 1
Grande set attrezzi spille	25cm, 37cm, 50cm, 75cm, 45mmx69mm, 37mmx58mm, 37mmx37mm <small>(in base al seti attrezzo spille)</small>
Peso	7,4 kg bis 10kg <small>(in base al set attrezzo spille)</small>
Misure	23cm x 30cm x 50cm



NEPATA   
V E R T R I E B

Nepata Vertrieb GmbH

[www.secabo.de](http://www.secabo.de)

Am Hochstatt 6-8

85283 Wolnzach

Germany