



ISTRUZIONI PER L'USO

per i puntatori laser a croce Secabo

La ringraziamo per l'acquisto del puntatore laser a croce di Secabo!

Per favore legga attentamente le istruzioni d'uso che seguono.

Qualsiasi forma di duplicazione di queste istruzioni d'uso è soggetta all'approvazione scritta della ditta Secabo GmbH.

Salvo modifiche o errori nei dati tecnici e nelle caratteristiche del prodotto.

La ditta Secabo GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti dall'uso di questo prodotto.

Indice

1	Norme di sicurezza	3
2	Dotazioni.....	5
3	Uso.....	6

1 Norme di sicurezza

Indicazioni di uso e di sicurezza per l'utilizzo dei puntatori laser per termopresse (Laser classe 1)

Per favore fare attenzione alle istruzioni per l'uso e alle note per la sicurezza, in modo che possiate godere più a lungo dei vantaggi offerti dal puntatore laser Secabo.

Per favore leggere attentamente le seguenti norme e conservarle nel tempo.

I puntatori laser per le termopresse corrispondono ai laser della classe 1 (secondo la norma DIN EN 60825-1; 2008:5)

Vanno osservate le norme di precauzione secondo le norme di prevenzione di incidenti (BGV B2). Tra queste.:

- Non guardare direttamente verso il raggio di luce o sui riflessi diretti, neanche con strumenti ottici.
- Applicare indicazioni chiare nella zona del laser con segnali di pericolo a tutti gli accessi.
- Il raggio laser non va diretto all'altezza degli occhi.
- Responsabili per il rispetto dei provvedimenti di protezione è il gestore dell'impianto laser. Egli deve avere cura che agli apparecchi laser siano assegnate delle classi e che siano contraddistinti. Il gestore è, altresì, responsabile per la corrispondenza con le norme di sicurezza per l'uso dei diversi tipi di laser.

Ulteriori indicazioni:

- Laser solidi (DPSS) contengono cristalli di ottima qualità. Questi sono particolarmente sensibili ad urti. Colpi o carichi superiori a 50G possono condurre alla perdita o limitazione della prestazione o alla distruzione del modulo.
- Per qualsiasi modifica effettuata al modulo, come per esempio modifiche all'elettronica, manipolazione dei regolatori, all'alloggiamento o all'ottica (specialmente l'incremento della prestazione) non ci assumiamo alcuna responsabilità o non riconosciamo la garanzia. Manipolazioni ai moduli laser possono far sì che la prestazione in uscita e la lunghezza d'onda differiscano dai valori garantiti. La prestazione del laser può essere superata di 4 volte e possono uscire dei raggi laser infrarossi invisibili.

Il mancato rispetto delle istruzioni porta all'estinzione della garanzia.

Nel caso in cui avete delle domande relative alle norme di sicurezza Vi preghiamo di metterVi in contatto con noi.

2 Dotazioni

Articolo	Quantità	
Puntatori laser a croce	1	
Alimentatore	1	
Istruzioni per l'uso	1	

3 Uso

- Connettere il puntatore laser con una presa elettrica da 230V con l'alimentatore incluso nella fornitura
- Il raggio laser si illumina a forma di croce



- Sistemare il puntatore laser vicino alla termopressa.
- Posizionare l'oggetto da trasferire alla T-Shirt.



- Effettuare la pressione di trasferimento sulla prima T-Shirt.
- Con l'ausilio di un puntatore laser è possibile effettuare il trasferimento a caldo su un'altra T-Shirt allo stesso posto.



Konformitätserklärung

Statement of Conformity



Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Secabo Kreuzlaser mit den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:
We herewith declare under sole responsibility that the Secabo cross laser meet the provisions of the following EC Directives and Harmonized Standards:

EG-Richtlinien / EC Directives:

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

2006/95/EC Low Voltage Directive

98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG ab 29.12.2009)

98/37/EC Directive on machinery (from 2009-12-29: 2006/42/EC)

Norm / Standard:

EN 60204-1:2006

Technische Dokumente bei / Technical documents at:

Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germany

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabian Franke', with a stylized flourish at the end.

Dipl. Ing. Fabian Franke

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernhard Schmidt', with a stylized flourish at the end.

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt